

Please Direct Enquires To:
 Yardmaster International
 Cahore Road
 Draperstown
 BT45 7AP.
 Tel: 028 796 28449

Demandes de renseignements à:
 TRIGANO JARDIN
 service Commercial
 Usinedu Boulay
 Mondoubleau.
 Tel: (02) 54 73 55 55

Bitte alle Anfragen an:
I.N.I.
 kaistraße 7-9
 s40221 Düsseldorf
 Tel: 0211 30 21 28 15

Assembly Instructions

Montageanweisungen Metallgerätehäuser

Notice de montage Abri de Jardin Métallique

Opbouwbeschrijving Metalen Bergingen




GREEN VERT GRÜN	
MODEL 107	
MODEL 107 EY/EY 670	
MODEL 109	
MODEL 109 EY/EY 800	
BROWN BRUN BRAUN	
MODEL 107 PEY/PEY 670	
MODEL 109 PEY/PEY 800	


PARTS LIST	ONDERDELENLIJST	PART NO.	MODEL &		LENGTH	
			107	109	MM	
PART DESCRIPTION	BESCHRIJVING VAN DE					
600 mm Wall Panel	600mm Wandpaneel	101EA	12	14	1600	
200 mm Wall Panel	200mm Wandpaneel	102EA	1	1	1600	
Corner Panel	Hoekpaneel	103EA	4	4	1600	
Inter-Roof Panel	Dak-Tussenplaat	201.3	2	4	1520	
Narrow Inter-Roof Panel	Smalle Dak-Tussenplaat	202.3	2	2	1520	
Left Hand Front/Right Hand Rear	Dakplaat Linksvoor/Rechtsachter	203.29	2	2	1520	
Right Hand Front/Left Hand Rear	Dakplaat Rechtsvoor/Linksachter	204.29	2	2	1520	
Roof Light	Doorzic	205.3	2	2	1520	
Gable Left Hand Front/Right Hand	Geveltop-Linksvoor/Rechtsachter	301	2	2	920	
Gable Right Hand Front/Left Hand	Geveltop- Rechtsvoor/Linksachter	302	2	2	920	
Centre Gables	Geveltoppen-Midden	305.3	2	2	995	
Base Rail	Funderingsrail	401.22	2	---	2033	
Base Rail	Funderingsrail	401.3	2	2	2833	
Base Rail	Funderingsrail	401.27	---	2	2633	
Side Brace	Ziiklamp	402.22	2	---	1965	
Side Brace	Ziiklamp	402.3	1	1	2765	
Side Brace	Ziiklamp	402.27	---	2	2565	
Front Brace	Voorklamp	403.3	2	2	715	
Corner Gusset	Hoekinzetstuk	406	8	8	86	
Corner Gusset Stiffner	Versterking Van Hoekinzetstuk	407	4	4	150	
Left Hand Door Guide	Deurgleider Linksbuiten	408.3	1	1	910	
Right Hand Door Guide	Deurgleider Rechtsbuiten	409.3	1	1	910	
Side Beam	Ziibalk	501.22	2	---	2034	
Side Beam	Ziibalk	501.27	---	2	2634	
Roof Beam	Dakbalk	502.22	4	---	2034	
Roof Beam	Dakbalk	502.27	---	4	2634	
Ridge Cover	Nokplaat	503.02	1	2	615	
Ridge Cover	Nokplaat	503.03	1	1	415	
Ridge Cover	Nokplaat	503.07	1	1	490	
Ridge Cover	Nokplaat	503.08	1	1	690	
Gutter	Regengoot	504.21	2	---	2144	
Gutter	Regengoot	504.26	---	2	2744	
Left Hand Roof Beam Gusset	Linkersteunplaat Nokbalk	505	2	2	145	
Right Hand Roof Beam Gusset	Rechtersteunplaat Nokbalk	506	2	2	145	
Roof Beam Support	NokbalkSteun	506.30	4	4	230	
Ridge Cover Cap	Nokplaat Eindstuk	507	2	2	160	
Left Hand Gutter End Cap	Eindkap Linkerregengoot	508	2	2	45	
Right Hand Gutter End Cap	Eindkap Rechterregengoot	509	2	2	45	
Left Hand Door	Linkerdeur	601.3	1	1	1590	
Right Hand Door	Rechter deur	602.3	1	1	1590	
Door Track	Deurrail	603.3	2	2	2800	
Outer Door Post	Deurstijl Buitenzijde	604.3EA	2	2	1600	
Door Stops	Deuraanslaan	605	2	2	138	
Inner Door Post	Deurstijl Binnenzijde	606.16	2	2	1515	
Door Roller and Bracket	Deurrolletje en Steun	607	4	4	45	
Door Brace	Deurklamp	620.3	6	6	640	
Door Saddle	Deurslede	608.3	1	1	1270	
Door Handle	Deurhendel	609	2	2	127	
Door edge strip	Deurrandstrook	610	1	1	1250	
Left Hand Inner Door Guide	linkerdeurgleider Binnenzijde	611.3	1	1	740	
Right Hand Inner Door Guide	Rechterdeurgleider Binnenzijde	612.3	1	1	740	
Centre Inner Door Guide	Deurgleider Midden	613.3	1	1	1350	

LISTE DE PIECES	TEILE-LISTE	PART	MODEL & QTY		LENGTH
DESCRIPTION DE LA PIECE	TEILE-BEZEICHNUNG	NO.	107	109	MM
Panneau Mural 600mm	600mm Wandplatten	101EA	12	14	1600
Panneau Mural 200mm	200mm Wandplatten	102EA	1	1	1600
Panneau D'angle	Eckplatten	103EA	4	4	1600
Montant De Porte	Türpfosten	604.3EA	2	2	1600
Panneau Toit (Milieu)	Dach-Zwischenplatten	201.3	2	4	1520
Panneau Toit (Milieu) Étroit	Schmale Dach-Zwischenplatten	202.3	2	2	1520
Panneau Toit Avant Gauche/Arrière	Linke Vordere Bzw. Hintere Rechte	203.29	2	2	1520
Panneau Toit Avant Droite/Arrière	Rechte Vordere Bzw. Hintere Linke	204.29	2	2	1520
Fenêtre Toit	Dach-Oberlicht	205.3	2	2	1520
Pignon-Avant Gauche/Arrière Droite	Giebel-Vorne Links Bzw. Hinten Rechts	301	2	2	920
Pignon-Avant Droite/Arrière Gauche	Giebel-Vorne Rechts Bzw. Hinten Links	302	2	2	920
Pignons Centraux	Mittel-Giebel	305.3	2	2	995
Rail Base	Grundleiste	401.22	2	---	2033
Rail Base	Grundleiste	401.3	2	2	2833
Rail Base	Grundleiste	401.27	---	2	2633
Cornières Latéral	Seitenstütze	402.22	2	---	1965
Cornières Latéral	Seitenstütze	402.3	1	1	2765
Cornières Latéral	Seitenstütze	402.27	---	2	2565
Cornières Avant	Vorderstütze	403.3	2	2	715
Renfort D'angle	Eckenwinkel	406	8	8	86
Kit D'ancrage	Eckenwinkelversteifung	407	4	4	150
Guide De Porte Extérieur Gauche	Linke äußere Türführung	408.3	1	1	910
Guide De Porte Extérieur Droite	Rechte äußere Türführung	409.3	1	1	910
Poutre Latérale	Seitenträger	501.22	2	---	2034
Poutre Latérale	Seitenträger	501.27	---	2	2634
Poutre Toit	Dachträger	502.22	4	---	2034
Poutre Toit	Dachträger	502.27	---	4	2634
Faîtière	Firstverkleidung	503.02	1	2	615
Faîtière	Firstverkleidung	503.03	1	1	415
Faîtière	Firstverkleidung	503.07	1	1	490
Faîtière	Firstverkleidung	503.08	1	1	690
Gouttière	Dachrinnen	504.21	2	---	2144
Gouttière	Dachrinnen	504.26	---	2	2744
Gousset De Poutre Faîtière Gauche	Linke Firstträgerwinkel	505	2	2	145
Gousset De Poutre Faîtière Droite	Rechte Firstträgerwinkel	506	2	2	145
Soutien De Poutre Toit	Dachtraabalken	506.30	4	4	230
Cache Plastique Toiture	Firstverkleidungskappe	507	2	2	160
Embout D'Extrémité De Gouttière	Linke Dachrinnen-Endkappen	508	2	2	45
Embout D'Extrémité De Gouttière	Rechte Dachrinnen-Endkappen	509	2	2	45
Porte Gauche	Linke Tür	601.3	1	1	1590
Porte Droite	Rechte Tür	602.3	1	1	1590
Glissière De Porte	Türschiene	603.3	2	2	2800
Butees De Porte	Türanschlag	605	2	2	138
montant De Porte Interieur	Türinnenpfosten	606.16	2	2	1515
Galet Et Bride De Porte	Türrollen & Befestigungsteil	607	4	4	45
Porte Renforcee	Türstütze	620.3	6	6	640
Bride De Porte	Türschwelle	608.3	1	1	1270
Poignée De Porte	Türgriff	609	2	2	127
Bande De Bordure De Porte	Türabdeckungsband	610	1	1	1250
Glissière De Porte Interieure Gauche	Linke Innere Türführung	611.3	1	1	740
Glissière De Porte Interieure Droite	Rechte Innere Türführung	612.3	1	1	740
Glissière De Porte Interieure	Mittlere Innere Türführung	613.3	1	1	1350

WALL PANEL PANNEAU MURAL WANDPLATTEN WANDPANEEL




101




102




604.3




103



505




506




506.3


ROOF PANEL PANNEAU TOIT DACHPLATTE DAKPLAAT




201.3




202.3




204.29




203.29




610




502




606




409




603




620.3




408




501



402/403




401




611




612




613




608




503




504



602



601




301

302

GABLES ARE PACKED IN PAIRS
TAKE APART WITH CARE




507 x 2




406 X 8




609 x 2




605 x 2




508 x 2



509 x 2





607 x 4




407 x 4


12X5mm X 4




8X12mm




8X19mm





8X9mm



M5X12mm





11x4mm




M8X70mm X 4

12x4mm



M10X50mm X 4



M8X19mm X 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ENGLISH) MODEL 107-109.

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the parts list (page 1) and the diagram (page 3,4). Ensure that no parts are damaged.

THINGS TO REMEMBER !

- 1. WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).**
- 2. ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.**
- 3. ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)**
- 4. UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND FIBRE WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.**
- 5. IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR THE GLOVES PROVIDED WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT.**
- 6. THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE E.G. CONCRETE, PAVING SLABS, WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.**

SITE PREPARATION CONCRETE.

1. Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

NOTICE DE MONTAGE 107-109

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifiez précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur la liste page 2, ainsi que sur le schéma page 3&4. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

N'OUBLIEZ PAS !

- 1. TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ,**

LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES

(FIG. 1).

- 2. ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.**
- 3. TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE (fig 1).**
- 4. UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE (SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE (SAC NO 12)**
- 5. L'ABRI DOIT ÊTRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE, BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BETON ,VOIR CI-DESSUS.**

PRÉPARATION DE LA DALLE:

1. Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri . Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

MODELLE 107-109 MONTAGEANLEITUNG

VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.
2. Überzeugen Sie sich an Hand der Teilleiste (Seite 2) und der Schaubilder (seite 3 &4), ob alles vollständig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

WICHTIG

- 1. STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDE UNTER SOLCHEN WETTERBEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.**
- 2. DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.**
- 3. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.**
- 4. TRAGEN SIE DIE BELIEFERTEN HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE.**

VORBEREITUNG DES

BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die plattform sollte außerdem mindestens 25mm über dem boden sein. Ein laken aus hochleistungskunststoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen hineindringt.

BOUWHANDLEIDING MODELLEN 107-109

Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouwaanwijzingen. Kruis alle ontvangen onderdelen op de onderdelenlijst (pagina 1) en diagram (pagina 3&4) aan. Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

BELANGRIJK !


1 MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TÏDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).

2 HET IS AAN TE RADEN , OM EERST HET DAK TE MONTEREN, VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT OM HET COMPLETE SCHUURTJE IN EIN DAG TE MONTEREN.

3 DE BOUW DIEN UITGEVOERD TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAkke ONDERGROND (Afb 1)
4 TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.

VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BETON

1 Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam.
Afb. 2.



FIBRE WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
 VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN
 RONDELLES EN FIBRE POUR TOUTES LES VIS
 FASER SCHEIBEN FUR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN
 ARANDELAS DE FIBRA QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS
 ANILHAS EM FIBRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOSMOS PARAFUSOS





FIG. 1






FIG. 2

3020mm BASE DIMENSION




FRONT DEVANT FRENT
 VOORKANT VORDERSEITE


3020mm BASE DIMENSION









FRONT DEVANT FRENT
 VOORKANT VORDERSEITE








VIEW SHOWS INSIDE
OF DOORS









OK








JOIN TWO ROOFBEAMS BACK TO BACK TO MAKE RIDGEBEAM




HOLD GUTTERS IN PLACE WITH TWO TEMPORARY SCREWS






FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE





DO NOT TIGHTEN SCREWS
UNTIL 203 AND 204 CORNER
ROOF PANELS ARE LINED UP
AND ROOF FRAME IS "SQUARE"












MODEL 109
109 PEY/PEY 800
109EY/EY 800






FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE



MODEL 107
107 PEY/PEY 670
107 EY/EY 670


FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE











FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE

MODEL 107
107PEY/PEY670
107EY/EY670




FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE








FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE

MODEL 109
109PEY/PEY800
109EY/EY800







FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE















MODEL 107
 MODEL 107 PEY/PEY 670
 MODEL 107 EY/EY 670





MODEL 109
 MODEL 109 EY/EY 800
 MODEL 109 PEY/PEY 800




FRONT
 VOORKANT
 DEVANT
 VORDERSEITE
 FRENTE




WALL PANEL ASSEMBLY
 MONTEREN VAN WANDPANEEL
 MONTAGE DE LA PANNEAU MURAL
 WANDPLATTEN MONTAGE
 PAINEL DA PAREDE
 PANELES DE LA PARED










MODEL 107



MODEL 109




508/509



610


BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS ON INSIDE WALLS
 SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES
 BEUTEL NO. 5 PLASTIK-AUFSTECKHUTCHEN FUR DIE SCHRAUBENSPIZEN AN DEN INNENWANDEN
 ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN DE BINNENWAND
 BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES
 SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES



406


407

401




407 x 4

M10X50mm X 4



M8X70mm X 4



M8X19mm X 4



